

## Häufig gestellte Fragen zu unserem Umrüstsatz:

### 1. Warum hat der drucklose Rücklauf eine andere Kupplung?

Beim drucklosen Rücklauf wurde eine Steckschraubkupplung verbaut , damit er nicht unabsichtlich unterbrochen wird. Dadurch wird das System zusätzlich Verwechslungssicher.

### 2. Kann mit dem Funk auch ein Gasstellmotor angesteuert werden?

Ja, das ist jederzeit möglich! Einen passenden Stellmotor finden Sie unter unseren Angeboten.

### 3. Woher bekommt der Funk seine Betriebsspannung?

Jeder Schlepper bzw. Traktor hat eine 7 Polige KFZ Steckdose. Hier anstecken und zusätzlich das Licht einschalten.

### 4. Wie verdrahte ich die Warnhupe am Schlepper?

Eine verdrahtung einer Warnhupe ist nicht nötig, da diese bereits in der Ümrüstbox verbaut ist.

### 5. Kann der Anbau von mir selbst durchgeführt werden?

Ja in der Anbauanleitung ist alles sehr gut beschrieben.

### 6. Bei meinem Schlepper Hydrauliksteuergerät auf Druck stellen?

Ja richtig, es erfolgt ein druckloser Umlauf in der Box, deshalb Ihr Schleppersteuergerät fixieren.

### 7. Kann das System mit doppelwirkenden Steuergeräten betrieben werden?

Nein, aus Sicherheitsgründen wird ein druckloser Rücklauf zum Tank benötigt.